

KINGCOMTEK

MQTT-AT 配置命令手册

文档标题	KINGCOM MQTT-AT 配置命令手册
版本号	V1.61
日期	2017-06-30
状态	发布
文档受控号	KINGCOM MQTT-AT 配置命令手册_V1.61

版权声明

本手册版权属于 Kingcom，任何人未经我公司书面同意复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

版本历史

[illegible]

目录

版本历史.....	3
目录.....	4
1.1 通用参数配置 AT 命令说明:	5
1.2 AT+CLIENTID: 配置设备 ID.....	5
1.3 AT+IPPORT: 配置 MQTT 服务器.....	5
1.4 AT+USERPWD: 配置用户名密码.....	6
1.5 AT+STATUS: 查询 MQTT 当前状态.....	6
1.6 AT+START: 启动 MQTT.....	6
1.7 AT+PUBLISH: 推送主题信息.....	7
1.8 AT+SUBSCRIBE: 订阅主题.....	7
1.9 AT+UNSUBSCRIBE: 取消订阅.....	7
1.10 AT+AUTOSUB: 默认订阅.....	8
1.11 AT+APN: 设置运营商 APN.....	8
1.12 订阅信息上报格式.....	9
1.13 AT+IPR=N 设置波特率.....	9
1.14 AT+WILL: 配置遗嘱信息.....	9
1.15 AT+KEEPALIVE: 设置保持连接时间.....	10
1.16 AT+CLEANSESSION: 设置清理会话标志.....	10
特别说明:	10

1.1 通用参数配置 AT 命令说明:

注意:

- 1) 建议以下 AT 命令都要大写。
- 2) 本地配置时, 每条 AT 命令要以<CR>作为结束。
- 3) 所有命令配置成功后, 都以“OK”作为回应。
- 4) 默认波特率为 115200, 可以通过 AT+IPR=N 修改
- 5) 所有的命令配置完后,需要保存(AT+W)再重启才能生效(重启 AT+CFUN=1,1 命令)。

1.2 AT+CLIENTID: 配置设备 ID

AT+CLIENTID=ID

---ID:唯一识别码(最小长度为 3, 最大长度为 127)

举例:

查询: AT+CLIENTID?

回应: +CLIENTID: 31654646494688
OK

设置: AT+CLIENTID=31654646494688

回应: OK

1.3 AT+IPPORT: 配置 MQTT 服务器

AT+IPPORT=IP,PORT

---IP:可以为域名(最大长度为 127), 也可以为 IP 地址

---PORT:端口号

举例:

查询: AT+IPPORT?

回应: +IPPORT: iot.eclipse.org, 1883
OK

设置: AT+IPPORT=iot.eclipse.org, 1883

回应: OK

1.4 AT+USERPWD: 配置用户名密码

AT+USERPWD=USR,PWD

---USR:服务器账号 (最大长度为 127)

---PWD:服务器密码 (最大长度为 127)

举例:

查询: AT+USERPWD?

回应: +USERPWD: jinxun, gongguolong
OK

设置: AT+USERPWD=jinxun, gongguolong

回应: OK

1.5 AT+STATUS: 查询 MQTT 当前状态

AT+STATUS

举例:

执行: AT+STATUS

回应: +STATUS: MQTT CONNECT OK
OK

1.6 AT+START: 启动 MQTT

AT+START

举例:

执行: AT+START

回应: OK

1.7 AT+PUBLISH: 推送主题信息

AT+PUBLISH=TOPIC,DATA_LEN

---TOPIC:主题（最大长度为 127）

---DATA_LEN:数据内容长度

说明：推送的 QOS 默认为 0

举例：

执行：AT+PUBLISH=topic/002,1

回应：> 6

OK

1.8 AT+SUBSCRIBE: 订阅主题

AT+SUBSCRIBE=TOPIC,QOS

---TOPIC:主题（最大长度为 127）

---QOS:服务质量等级

举例：

执行：AT+SUBSCRIBE=topic/002,1

回应：OK

1.9 AT+UNSUBSCRIBE: 取消订阅

AT+UNSUBSCRIBE=TOPIC

---TOPIC:主题（最大长度为 127）

举例：

执行：AT+UNSUBSCRIBE=topic/002

回应：OK

1.10 AT+AUTOSUB: 默认订阅

AT+AUTOSUB=MODE,TOPIC,QOS

---MODE: (0,1) ; 0 代表禁止默认订阅, 1 代表开启默认订阅

---TOPIC:主题 (最大长度为 127)

---QOS:服务质量等级

说明: 此功能主要解决模块掉线但主控没有检查到掉线而导致的订阅信息无法接收, 建议客户把最重要的订阅信息写入该配置。

举例:

查询: at+autosub?

回应: +AUTOSUB: 1,test-iot,0
OK

配置: at+autosub=1,test-iot,0

回应: OK

1.11 AT+APN: 设置运营商 APN

AT+APN="APN","USR","PWD"

---APN:运营商接入点名称 (最大长度为 50)

---USR:用户名名称 (最大长度为 50)

---PWD:用户名密码 (最大长度为 50)

举例:

查询: at+apn?

回应: +APN: "m2m","usr","pwd"
OK

配置: at+apn=m2m,usr,pwd

回应: OK

1.12 订阅信息上报格式

模块收到订阅信息后上报格式如下：

```
topic: topic_name, data_len  
data
```

topic_name 前面有一个空格

topic: 提示符，代表收到的是服务器返回的数据

topic_name: 主题名称

data_len: 数据内容的长度

data: 具体数据内容

举例：

```
topic: test-iot, 4  
mqtt
```

代表收到主题test-iot的信息，内容长度为4，内容为mqtt

1.13 AT+IPR=N 设置波特率

AT+IPR=N 更改波特率，N 可以为 9600 19200 115200 等；你可以通过 AT+IPR=? 查询设置范围。

1.14 AT+WILL: 配置遗嘱信息

AT+WILL=will_topic,will_message,will_qos,will_retain

---will_topic:遗嘱主题（最大长度为 127）

---will_message:遗嘱信息（最大长度为 127）

---will_qos: 遗嘱服务质量

---will_retain: 遗嘱保留标志

举例：

查询：AT+WILL?

回应：+WILL: "will-test", "will_message", 0, 1

OK

设置: AT+WILL=will-test,will_message,0,1

回应: OK

1.15 AT+KEEPALIVE: 配置保持连接时间

AT+KEEPALIVE=TIME

---TIME:时间（秒为单位）

举例:

查询: AT+KEEPALIVE?

回应: +KEEPALIVE: 120

OK

配置: AT+KEEPALIVE=120

回应: OK

1.16 AT+CLENSESSION: 配置清理会话标志

AT+CLENSESSION=N

---N:范围 0-1

举例:

查询: AT+CLENSESSION?

回应: +CLENSESSION: 1

OK

配置: AT+CLENSESSION=1

回应: OK

特别说明:

MQTT 初始化完成后才可以开始启动 MQTT; 模块 MQTT 初始化 OK 会上报+STATUS: MQTT READY; 断开会
上报+STATUS: MQTT CLOSE; MQTT 连接成功会上报+STATUS: MQTT CONNECT OK; 默认心跳 120S; 支持断线
重连; 支持异常重启; 所有配置参数需要保存然后重启才有效。

联系地址:

金讯科技（上海）有限公司

地址：上海市闵行区紫秀路 100 号

网址：<http://www.kingcomchina.com>

联系人：宋辉

邮箱：songhui@kingcomchina.com

QQ: 58382372

电话：13918134855

Add:

Wins Technology Limited

3 Building 5F, 100 ZiXiuRoad , Minhang

WEB: <http://www.kingcomchina.com>

Contacts: songhui

E-mail: songhui@kingcomchina.com

QQ: 58382372

TEL: 13918134855

Micro-channel:

