## AP600/AP600E 广告版设置方法

(PDF 文档可以放大观看,如果不能放大,可以下载福昕 阅读器)

第一步:接线(电源的 POE 口到 AP 的 WAN 口的网线必须是 8 芯网线,否则灯不会亮)

电源的 POE 口接 AP 的 WAN 口,电源的 LAN 口接上级路由器或者猫,AP 的 LAN 口用网线连接到电脑



#### 第三步:进入 AP 的设置界面

# 线路接好以后,用浏览器进 192.168.10.1 默认的登录密 码是 admin



第四步,设置外网接入方式

DHCP :一般接路由器后面或者交换机后面时,选择这个 PPPOE :接猫时用到,填宽带账号和密码 静态 IP:适用于上级路由关闭了 DHCP,需要手动设置 IP

才能上网的环境

💧 小博无线	首页	网络设置	高级设置	系统设置	故障管理	2017-05-22 12:14:36 退出
	路由器	状态正常 * !	f 🗙			
还未绑定运营平台 立即绑定运营平台 认证未开启	例 ②	网信息	外國IP:192.1(	58.9.124/24	DNS:192.168.9.1 协议类型:DHo	CP 🔽
系统信息	<b>出</b> 设	备信息	共1台设备	0台离线		查看洋情
运行时长 10分 型号 RippleTek RT-AP01 版本号 RippleOS v6.3.1 743c69f	<b>日</b> 终	端信息	共1个用户			童看洋情
<ul> <li>              ← ひ つ ・ ◎ http://192.168.10.1/#</li></ul>	/net/extranet	_			チ☆ 🔹 🗐 输入文字搜索	> 文件 章者 收蔵 I具 報告 Q ◆ 3 & - ● 2
外网设置						
	网络协 宽带拨号用户 宽带拨号密	议 O DHCP 名 码	○ 静态地址	E 💿 PPPO	DE X	
	自定义首选DP	vs				
	设置M1	ru			范围1~1500	
	克隆MAC地	址 保存	取消			

### 第五步,设置无线信号名称和密码

← ⑦ う - ⊘ http://192.168.10.1/#/net/wird ☆ 收蔵 ● 网址号航 空使用RippleOS × ↓ +	eless				5 ☆ - ⑤ 输入文字搜索	<ul> <li>&gt;&gt; 文件 査看 収i</li> <li>Q</li> <li>Q</li> <li>Q</li> </ul>
💧 小博无线	首页	网络设置	高级设置	系统设置	故障管理	2017-0
	外网设置	内网设置	无线设置	QoS智能限速		
无线设置						
2.4G	认证SSID	RippleTek-EE3A	45		×	
	密码	可不填				
	频段带宽	自动	20Mhz	40Mhz		
	速率集	允许所有速率		,		
Ŕ	计最弱信号	-90				
5G	认证SSID	RippleTek-5g-El	E3A45			
	密码	可不填				

## 第六步,<mark>联网成功后</mark>,找到 AP 的绑定序列号,记下备用

💧 小博无线	首页 网络设置 高级设置 系统设置 故歸管理	2017-03-15 14:41:23 退出
	路由器状态正常 🗸	
还未绑定云端平台 立即绑定 计平台 横指云云	⑤ 外网信息 外网IP:192.168.0.116/24 DNS:10.198.1.1 协议类型:DHCF	, 🗹
系统信息 运行时长 1h 47m 24s	<b>は</b> し う し し し し し し し し し し し し し し し し し	重新详情
RippleTek WE-1202 Mick용 RippleOS v63.0 ed723eb		
联系我们 名型电话 400-846-8099 国网 www.rippletek.com	SSID:RippleTek-ADECF1 认证网段:192.168.10.1/255.255.255.0 IP己分配:1 DHCP容量:210	

<ul> <li>              ←              ・</li></ul>				1☆ •	百枚奥运奖牌生锈	<ul> <li>&gt; 文件 查看 收</li> <li>Q</li> <li>Q</li> </ul>
▲ 川博无线						
レビス (1995) を未線定运管平台 文印線定运言平台 、以证未开定 系统信息	<u> 代太 正 岩</u> 重平台输入序列号 20: 重新	vnx2v 17年05月24日 1 获取 查看绑定帮	w 2:13后失效 前往绑定 跳		×	L : DHCP
运行时长 1小时 23分 型号 RippleTek RT-AP01	端信息	共1个用户				

## 第七步,云平台设置

用浏览器进入 rippletek.com ,注册平台账号 , 然后创建 一个商铺 , 绑定设备到商铺 ( 序列号是第 6 步找到的那个 )





▲ 小博元线 送 書 平 台	商铺	流量主	推广管家	设备商城	品牌定制	应用中心	





### 第8步,在商铺里面选择认证方式

	金钮1 阿維市校通过 升级商辅 <sup>2</sup> 商辅信息	认证方式 2 ○ 微信连wifi
1	设备管理 页面管理 认证管理 数据详情 流量主 商家服务	认证有效期       0.5       1       2       4       6       12       <
		自各单 使用英文逗号()分隔主机名或IP地址,例如:qq.com,weibo

# 选择手机认证的话,不发送验证码只收集手机号是免费的。 发送验证码的话,需要购买短信数量。

#### 设置完毕。

#### 附录

1, AC+多个广告 AP 组网时, AP 不需要任何设置, AP 的 WAN 口接到 AC 的 LAN 口即可。只需要设置 AC 路 由器的参数,设置方法同上。

### 2 浏览器缓存清理方法



3 广告页面设置方法:登录平台,管理商铺,页面管理 切换模板,上传广告图片(注意按照模板要求的尺寸上 传)